



REMARQUES :

- LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU PROVINCIAUX OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS LORS DE L'INSTALLATION DE CETTE UNITÉ POUR LES DIMENSIONS D'INSTALLATION (EMPLACEMENTS) ET LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVACUATION ET D'ALIMENTATION AUTRES CE QUE CE QUI EST MONTRÉ.
- POUR RESPECTER LA NORME ANSI Z358.1-2014 S'APPLIQUANT AUX UNITÉS DE LAVAGE OCULAIRE OU OCULAIRE ET FACIAL D'URGENCE :
 - LE DISPOSITIF DE LAVAGE OCULAIRE OU DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL DOIT ÊTRE PLACÉ AFIN QUE LE DÉBIT DU LIQUIDE DE LAVAGE NE COULE PAS À MOINS DE 838 MM (33 PO) OU À PLUS DE 1 346 MM (53 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR ; ET À AU MOINS 153 MM (6 PO) DU MUR OU DE L'OBSTACLE LE PLUS PRÈS.
 - LA DOUCHE DOIT ÊTRE PLACÉE AFIN QUE LA POMME DE DOUCHE NE SOIT PAS À MOINS DE 2 083 MM (82 PO) ET À PLUS DE 2 438 MM (96 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR.
 - LE JET DE DOUCHE DOIT AVOIR UN DIAMÈTRE MINIMAL DE 508 MM (20 PO) À 1 524 MM (60 PO) AU-DESSUS DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR, ET LE CENTRE DU JET DOIT ÊTRE SITUÉ À AU MOINS 406 MM (16 PO) DE L'OBSTACLE LE PLUS PRÈS.
- NE PAS UTILISER DE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ORDINAIRE. SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ LE SCELLANT DOW CORNING 832 EN PLAÇANT CINQ PETITES PERLES SUR LES FILETS MÂLES, JUSTE AU-DESSUS DU PREMIER FILET.
- LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE 13 MM (±1/2 PO).

		1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 (775) 359-4712 TÉLÉCOPIEUR (775) 359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM	
		MODÈLE(S) 8320-8325/8320CRP	NUMÉRO DE PIÈCE 0002080170.D RÉVISION 23
AMT N° : REVISÉ : DESSINE : SLS APPROUVÉ : JL	AMT : 5866 DATE : 2008-05-01 DATE : 2023-01-12	PAR : JL YÉRIPIÉ : BJM	ÉCHELLE : S.O. TYPE DE DESSIN : INSTALLATION TAILLE : A PAGE 1 SUR 1